

ARGAN WOMAN



Curly Straight

Manual del usuario



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CURLY STRAIGHT 2 EN 1

ANTES DE USAR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Antes de poner en operación el aparato, sobre todo cuando hay niños en su entorno, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

**MANTENGA EL APARATO LEJOS DEL AGUA TODO EL TIEMPO
PRECAUCION – EL PRODUCTO SE CALIENTA EN EXTREMO Y
PUEDE OCASIONAR SEVERAS QUEMADURAS SI SE UTILIZA
INCORRECTAMENTE.**

**PELIGRO – el aparato está permanece eléctricamente activo
incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el
riesgo de descarga eléctrica:**

- 1. Desconecte siempre el aparato inmediatamente después de utilizarlo.**
- 2. No lo** utilice cuando se esté dando un baño de tina, en la ducha o cerca del agua.
- 3. No** coloque o almacene el aparato en lugares donde se pueda caer o ser arrastrado hacia una fuente de agua.
- 4. No** coloque ni deje caer el aparato al agua u otros líquidos.
- 5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente.
No introduzca las manos al agua.**

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

**PRECAUCION – En orden de reducir el riesgo de quemaduras,
electrocución, fuego, o daño a las personas:**

- 1. Este aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.**

2. **Este aparato se calienta cuando está en uso e inmediatamente después de su uso, incluso cuando se desconecta. No** permita que la superficie caliente entre en contacto con su piel u ojos.
3. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizar su mantenimiento. Mantenga el aparato desenchufado cuando no esté en uso.
4. **Este aparato no debe ser** utilizado por o cerca de niños o personas con discapacidad. Si se utiliza en presencia de los niños, es necesaria una constante supervisión.
5. Use este aparato sólo para el uso para el que está previsto, tal como se describe en este manual. **No** utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
6. **No** realice modificaciones que pudieran alterar el uso previsto del producto.
7. **Nunca** use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado. Haga cambiar el cable por un técnico autorizado o consulte con el vendedor para pedirle consejo.
8. **Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No** retuerza, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.
9. **No** coloque el aparato caliente en ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.
10. **No** coloque el aparato sobre materiales o superficies blandas, tales como alfombra, cama, sofá, toallas, etc.
11. **Nunca** deje caer o inserte objetos en las aberturas del aparato.
12. **No** utilice en exteriores, ni donde se estén utilizando productos de aerosol en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
13. **No** utilice un cable de extensión con este aparato.
14. **Nunca** lo use mientras duerme.

15. **No** utilizar el aparato con un convertidor de voltaje. Cualquier error al conectar el aparato a través de un convertidor de voltaje puede causar daños irreparables no cubiertos por la garantía.
16. **Para protección adicional:** la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) teniendo una corriente residual de funcionamiento de máximo 30 mA es aconsejable en el circuito eléctrico que alimenta la toma. Pregunte a su instalador.

GUARDAR Y RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES EN TODO TIEMPO CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

- Herramienta estilizadora 2 en 1 – Placa Automática para Ondular Cabello y Plancha para Cabello Normal.
- Pinzas y barril de titanio - dimensiones: 6"(l) de 1" (w)
- Tecnología Turmalina que minimiza el daño por calor
- Doble Tensión 100V - 240V AC
- Longitud del cable profesional – 2.7 metros
- Lector de Temperatura: Pantalla LCD
- Velocidad de temperatura: 360°F (180°C) / 90 segundos
- 5 Rotación de selección de velocidad
- El botón automático Giratorio Barril. Izquierda y derecha girando dirección
- Rotating Motor
- Ajuste de temperatura: desde 248°F (120°C) hasta 450°F (230°C)
- Temperatura máxima: 450°F (230°C)
- Tiempo de calentado inicial: 30 segundos
- Apagado automático: 60 minutos

EMPEZANDO

ENCRESPARSE:

1. Conecte el aparato a una toma de corriente estándar (100-240 V) y pulse el botón de encendido.
2. El uso de los símbolos "+" y "-" es usado para ajustar la temperatura deseada que se adapte a tu tipo de cabello. La temperatura indicada en la pantalla parpadeará por cada ajuste de la temperatura a ajustar hasta que se alcanza la temperatura seleccionada.
3. Utilizando el botón "M", seleccione la velocidad de rotación (1 a 5). Mientras más alta la velocidad seleccionada, mayor será la velocidad del barril al rotar.
4. Ajuste el control en la parte superior de la pinza indicada con la palabra hacia arriba.
5. Separe el cabello seco uniformemente y tuerza cada sección antes de ondular.
6. Presione la pinza y coloque el final de la sección del cabello 1" (2.5 cm) a 1 ½" (4 cm) entre el barril y la pinza.
7. Presione los botones "L" o "R" para indicar la dirección del ondulado. El barril rotará automáticamente (hasta que se libere el botón) recolectando y envolviendo la sección de cabello alrededor del barril.
8. Retenga el ondulado por los segundos deseados (el tiempo de retención varía de un tipo de cabello a otro). Presione la pinza y tire del aparato hacia abajo para liberar el cabello y lograr un ondulado perfecto.

Para apagar, presione el botón de apagado (la luz sobre la pantalla se apagará). Desenchufe el aparato para garantizar su seguridad.

PLANCHADO DE CABELLO:

1. Conecte el aparato a una toma de corriente estándar (100-240 V) y pulse el botón de encendido.
2. El uso de los símbolos "+" y "-" es usado para ajustar la temperatura deseada que se adapte a tu tipo de cabello. La temperatura indicada en la pantalla parpadeará por cada ajuste de la temperatura a ajustar hasta que se alcanza la temperatura seleccionada.
3. Ajuste el controlador en la parte superior de la pinza a la izquierda.
4. Seccione el cabello seco uniformemente y tuerza cada sección antes de enderezarlo (plancharlo).
5. Presione la pinza para dividir el barril en dos pinzas y coloque una sección del cabello (1" (2.5 cm) a 1 ½" (4 cm) entre la apertura de las pinzas.
6. Libere la pinza y tire del aparato hacia abajo para liberar el cabello y lograr un planchado recto y brillante del cabello.

Para apagar, presione el botón de apagado (la luz sobre la pantalla se apagará). Desenchufe el aparato para garantizar su seguridad.

Le recomendamos los siguientes ajustes de temperatura:

Tipo de Cabello	Temperatura
Delicado, cabello delgado	Bajo 248°F-300°F / (130°C-150°C)
Cabello normal	Medio 300°F-380°F/ (150°C-195° C)
Cabello grueso	Medio-Alto /Max 390°F-450°F/ (200°C-230°C)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE VOLTAJE DUAL

Este aparato está destinado para el uso profesional y doméstico. Este aparato tiene doble voltaje y funciona a 100 a 240 voltios de corriente alterna.

Este aparato se ajusta automáticamente a la tensión adecuada. Utilice un adaptador (no incluido) con la configuración correcta, antes de conectarlo.

Apagado automático de seguridad: Por razones de seguridad, el aparato se apaga automáticamente después de aproximadamente 60 minutos de inactividad.

RECOMENDACIONES

- El cabello debe estar desenredado, limpio y seco.
- Ponga su ondulator sobre una superficie plana.
- Para obtener los mejores resultados, utilice una sección de cabello (alrededor de 1" (2.5 cm) a 1 ½" (4 cm) de espesor) y cepille con cuidado hasta tensarlo. Para el planchado del cabello, comience desde el cuero cabelludo; coloque el cabello entre las pinzas calientes y presione las pinzas en la sección cepillada del cabello. Tire del aparato hacia abajo hasta el final de la sección de cabello. Para ondular comience desde las puntas; coloque el cabello entre la pinza y el barril y gire el barril automáticamente utilizando los botones "L" o "R". Presione la pinza para liberar el cabello. Repita el proceso en otras secciones de cabello hasta que se alcancen los resultados deseados. Liberar la presión en el mango para liberar el cabello.
- Desenchufe inmediatamente el aparato después de su uso. Deje que se enfríe durante unos minutos antes de guardarlo.

- El Curly Straight cuenta con una tecnología turmalina que crea iones negativos para acondicionar el cabello mientras que lo estiliza. El cabello se calienta de manera uniforme, por lo que el ondulado o proceso de planchado es mucho más rápido, reduciendo el riesgo de daño debido a la exposición reducida al calor.
- Curly Straight crea un estilo de aspecto natural del cabello de magnífico volumen y movimiento impecable.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Apague y desconecte el aparato antes de limpiar la acumulación de producto. Esperar hasta que las pinzas de calentamiento y el barril se enfríen a temperatura ambiente. Para eliminar la suciedad, utilice alcohol isopropílico con un paño suave y limpie las pinzas con cuidado. NO FROTE O UTILICE OTROS LIMPIADORES ABRASIVOS.

Si el cable de alimentación se retuerce como resultado del uso, desenredar suavemente el cable mientras el aparato este apagado y desenchufado.

NUNCA permita que el cable de alimentación este tirante o torcido. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato. Esto podría dañar el alto punto de entrada en el aparato, provocando su ruptura. Inspeccione frecuentemente el cable para evitar daños. Deje de usar inmediatamente si el cable parece dañado, si la unidad se detiene o funciona de manera intermitente.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

ESTA GARANTÍA CUBRE: Esta garantía limitada cubre únicamente defectos mecánicos en nuestros productos, incluyendo el reemplazo de piezas y mano de obra. **TODOS LOS PRODUCTOS CUBIERTOS ESTAN SUJETOS A UN (1) AÑO DE GARANTÍA LIMITADA DESDE LA FECHA DE COMPRA.** Para detalles sobre la garantía limitada, refiérase al certificado de garantía limitada del producto adjunto.

